

























THIẾT BỊ BÁO TRỘM KHÔNG DÂY GUARDSMAN,
ĐÈN CẢM ỨNG & THIẾT BỊ BÁO KHÁCH







*** CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ (không áp dụng đối với phụ kiện)**

- Mua 05 bộ hệ thống báo trộm : giảm 5% ; Mua 10 bộ : giảm 7%

Stt	Hàng Hóa	Giá bán (VNĐ)
E	THIẾT BỊ BÁO KHÁCH KHÔNG DÂY (bảo hành 12 tháng, adaptor 3 tháng)	
1	 <p>Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-132</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận kiểm soát mở cửa sẽ phát hiện khi có Người mở cửa đồng thời kích hoạt bộ phận chuông phát nhạc để báo cho Bạn biết có Người đi vào . Điều này giúp Bạn không còn lo lắng khi phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ... - 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích. - Chuông có thể đặt cách xa bộ phận dò cửa tối đa 30m. - Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-112, 1 Adaptor 12V1A 	442,500
2	 <p>Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-232</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận kiểm soát mở cửa sẽ phát hiện khi có Người mở cửa đồng thời kích hoạt bộ phận chuông phát nhạc để báo cho Bạn biết có Người đi vào . Điều này giúp Bạn không còn lo lắng khi phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ... - 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích. - Chuông có thể đặt cách xa bộ phận dò cửa tối đa 30m. - Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-112, 1 Adaptor 12V1A 	472,500
3	 <p>Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-138</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận kiểm soát chuyển động sẽ phát hiện khi có Người vào Nhà, Cửa Hàng, Nơi Đậu Xe, đồng thời kích hoạt bộ phận chuông phát nhạc để báo cho Bạn biết có Người đi vào . Điều này giúp Bạn không còn lo lắng khi phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ... - 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích. - Chuông có thể đặt cách xa bộ phận dò cửa tối đa 30m. - Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-161, 1 Adaptor 12V1A 	540,000

Stt	Hàng Hóa	Giá bán (VNĐ)
4	 <p>Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-238</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận kiểm soát chuyển động sẽ phát hiện khi có Người vào Nhà, Cửa Hàng, Nơi Đậu Xe, đồng thời kích hoạt bộ phận chuông phát nhạc để báo cho Bạn biết có Người đi vào . Điều này giúp Bạn không còn lo lắng khi phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ... - 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích. - Chuông có thể đặt cách xa bộ phận dò cửa tối đa 30m. - Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-161, 1 Adaptor 12V1A 	570,000
5	 <p>Chuông cửa không dây GUARDSMAN GS-139</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích. - Chuông có thể đặt cách nút bấm tối đa 50m. - Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 nút bấm, 1 Adaptor 12V1A 	472,500
F PHỤ KIỆN BẢO TRỘM KHÔNG DÂY (bảo hành 12 tháng)		
1	 <p>Đầu dò chuyển động hồng ngoại + đèn pha GS-210W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối không dây với bộ trung tâm của Guardsman - Khi mất điện, đầu dò chuyển động và đèn vẫn hoạt động - Cho phép điều chỉnh độ nhạy của cảm ứng hồng ngoại. - Đèn dùng nguồn DC 12V 1Ah, Pin sạc lithium 1000Ah - Đèn sẽ tự động tắt sau 20 giây - Trọn bộ : đèn + GS161 + Adaptor 12V 1Ah 	742,500
2	 <p>Đầu dò lắp cửa GS-112 (lắp cửa) Sử dụng pin 23A</p>	112,500 22,500
3	 <p>Đầu dò lắp cửa GS-312 (lắp cửa)</p>	127,500
4	 <p>Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-161 (lắp tường) Sử dụng pin 9V</p>	208,500 45,000
5	 <p>Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-361 (lắp tường) Sử dụng loại pin tiêu</p>	232,500
6	 <p>Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-163 (lắp trần)</p>	337,500
7	 <p>Đầu dò lắp cửa GS-115 (lắp cửa cuốn)</p>	262,500
8	 <p>Đầu dò chấn động lắp kính GS-113</p>	307,500

Stt	Hàng Hóa	Giá bán (VNĐ)
9	 <p>Đầu dò Beam GS-B166 (2 tia hồng ngoại, inside 50m, outside 30m) Đầu dò Beam GS-B167 (2 tia hồng ngoại, inside 100m, outside 50m) Đầu dò Beam GS-B168 (2 tia hồng ngoại, inside 150m, outside 70m) Chưa adaptor (12V - 1Ah)</p>	780,000 975,000 1,170,000
10	 <p>Còi GS-S01 (có dây)</p>	90,000
11	 <p>Còi có đèn flash GS-S02 (có dây)</p>	217,500
12	 <p>Còi có đèn flash GS-S03 (không dây)</p>	465,000
13	 <p>Remote điều khiển Gaurdsman - Bao gồm các nút : tắt báo động, mở báo động, còi và mở chế độ Home - Có nắp che phòng trường hợp vô tình chạm nhầm. - Sử dụng pin 23A</p>	202,500
14	 <p>Bộ khuếch đại tín hiệu vô tuyến dùng cho báo trộm - Hỗ trợ nhiều đầu dò trong 01 zone.</p>	712,500
15	 <p>Nút báo khẩn không dây GS-A01</p>	120,000
16	 <p>Nút báo khẩn không dây GS-A02 (đeo tay)</p>	150,000
G PHỤ KIỆN BÁO TRỘM/BÁO GAS CÓ DÂY (bảo hành 12 tháng)		
1	 <p>Đầu dò chuyển động Guardsman GS-3302 - Lắp tường .</p>	180,000
2	 <p>Đầu dò chuyển động Gaurdsman GS-6605 - Lắp trần .</p>	255,000
3	 <p>Công tắc từ gắn cửa kim loại Guardsman GS-152 - Phát hiện cửa đóng hay mở .</p>	90,000

Stt	Hàng Hóa	Giá bán (VNĐ)
4	 <p>Công tắc từ gắn cửa gỗ Guardsman GS-150 - Phát hiện cửa đóng hay mở .</p>	105,000
5	 <p>Công tắc từ gắn cửa cuốn Guardsman GS-903 - Phát hiện cửa đóng hay mở .</p>	217,500
H	LOẠI 1 ĐÈN LED + PIN NIMH	
1	 <p>Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-012 - Tấm năng lượng solar 2V, 40mA - Pin NiMh 1.2V 600mAh - Số đèn Led : 01 bóng - Ánh sáng trắng . Kích thước : 55x55x360mm</p>	102,000
2	 <p>Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-014 - Tấm năng lượng solar 2V, 40mA - Pin NiMh 1.2V 600mAh - Số đèn Led : 01 bóng - Ánh sáng trắng. Kích thước : 86x86x285mm</p>	120,000
3	 <p>Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-016 - Tấm năng lượng solar 2V, 40mA - Pin NiMh 1.2V 600mAh - Số đèn Led : 01 bóng - Ánh sáng trắng. Kích thước : 67x67x370mm</p>	135,000
4	 <p>Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-018 - Tấm năng lượng solar 2V, 40mA - Pin NiMh 1.2V 600mAh - Số đèn Led : 01 bóng - Hỗ trợ diệt côn trùng. - Ánh sáng trắng. Kích thước : 67x67x370mm</p>	315,000